

STUBNA BUŠILICA MODEL :D2 (Z 4025-2)

OVAJ MODEL STUBNE BUŠILICE IMA MOGUĆNOSTI ZA VIŠE RAZLIČITIH PRIMJENA. SADRŽI DVIJE OPCIJE RADA OD KOJIH JE JEDNA AKSIALNO ROTACIONA A DRUGA JE VERTIKALNO ROTACIONA. TAKOĐE SADRŽI 2 RAZLIČITE BRZINE BUŠENJA,TE MOGUĆNOST BUŠENJA SA BORERIMA DEBLJINE OD 0 -25 MILIMETARA .

OSNOVNE SPECIFIKACIJE I PARAMETRI STUBNE BUŠILICE MODEL D2

MAKSIMALNA VELIČINA BORERA	25 MILIMETARA
MAKSIMALNI HOD (PRIHVATNE GLAVE BORERA)	140 MILIMETARA
VELIČINA PRIHVATNE GLAVE BORERA	MORSE BROJ 3
BRZINA PRIHVATNE GLAVE BORERA	8
BRZINE BUŠENJA	50HZ:100,205,345,440,690,885,1450.2900U/MIN 60HZ:126,245,415,530,830,1060,1740,3480U/MIN
RAZMAK IZMEĐU PRIHVATNE GLAVE BORERA I VERTIKALNE BUŠNE PLOČE	225 MILIMETARA
DIMENZIJE POSTOLJA RADNE PLOČE	300x305 MILIMETARA
MAKSIMALNI RAZMAK IZMEĐU PRIHVATNE GLAVE BORERA I RADNE POVRŠINE	445 MILIMETARA
2-BRZINE 3-FAZNI MOTOR 0,55/0,75 KW	50HZ: 1400/2800 U/MIN 60HZ: 1680/3360 U/MIN
UKUPNA DIMENZIJE POSTOLJA STUBNE BUŠILICE MODEL D2	580x470x1000 MILIMETARA
UKUPNA TEŽINA STUBNE BUŠILICE MODEL D2	170 KILOGRAMA

PRILIKOM MONTAŽE STUBNE BUŠILICE OBAVEZNO VODITI RAČUNA DA SE MAŠINA POSTAVI NA ČVRSTU I RAVNU RADNU POVRŠINU.

STUBNA BUŠILICA SE PRIČVRŠĆUJE NA RADNU POVRŠINU SA 4 VIJKA OD 40 MILIMETARA KOJA SE MORAJU ČVRSTO PRITEGNUTI DA NE BI DOLAZILO DO POMIJERANJA I VIBRIRANJA STUBNE BUŠILICE ZA VRIJEME NJENOG RADA. PROIZVOĐAČ NE PREPORUČUJE RUKOVANJE NESTRUČNIM LICIMA NA UREĐAJU.

RUKOVANJE I KORIŠTENJE STUBNE BUŠILICOM (MODEL D2)

PRIJE PUŠTANJA MOTORA U RAD PODESITE ŽELJENU BRZINU BUŠENJA I TO OKRETANJEM PREKIDAČA SA PREDNJE STRANE UREĐAJA. POSTOJE DVIJE BRZINE BUŠENJA ZA SVAKI PRAVAC BUŠENJA TO JESTE ZA BUŠENJE U LIJEVU I ZA BUŠENJE U DESNU STRANU. ZA BUŠENJE U LIJEVU STRANU OKRENITE PREKIDAČ NA LIJEVO I IZABERITE ŽELJENU BRZINU BUŠENJA: L2 ZA NAJVEĆU BRZINU BUŠENJA I L1 ZA NAJSPORIJU BRZINU BUŠENJA. ISTO PRAVILO VAŽI I KOD BUŠENJA U DESNU STRANU SAMO ŠTO PREKIDAČ OKREĆEMO NA POLOŽAJ R2 ZA NAJBRŽU BRZINU BUŠENJA I R1 ZA NAJSPORIJU BRZINU BUŠENJA U DESNU STRANU. NAKON IZBORA ŽELJENE BRZINE UREĐAJ SE PALI PRITISKOM NA ZELENI PREKIDAČ, POLOŽAJ (I), A ZA PRESTANAK RADA UREĐAJA PRITISNITE CRVENI PREKIDAČ, POLOŽAJ (O). PRILIKOM PROMJENE SMJERA BUŠENJA POTREBNO JE ISKLJUČITI UREĐAJ I TEK KADA JE MOTOR POTPUNO ZAUSTAVLJEN ONDA PROMJENUTI ŽELJENI SMJER BUŠENJA.

OVAJ UREĐAJ SE SPAJA NA TROFAZNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 50HZ ILI 60HZ (220V,380V,420V.)

PRILIKOM RADA NA STUBNOJ BUŠILICI MODEL D2 OBAVEZNA JE UPOTREBA ZAŠTITNIH NAOČALA DA BI SE SMANJIO RIZIK OD EVENTUALNIH POVREDA.